

## ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕЖО 307

### ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Надувные подушки безопасности предназначены для дополнительной защиты водителя и пассажира при сильных ударах автомобиля. Они дополняют защитное действие ремней безопасности, снижая нагрузку.

В случае столкновения электронные датчики удара подушки безопасности регистрируют и анализируют величину резкого замедления автомобиля: если при ударе достигается порог срабатывания подушек безопасности, подушки мгновенно выбрасываются и надуваются, защищая находящихся в салоне людей. Сразу же после удара газ, содержащийся в подушках, выходит наружу, и они уменьшаются в объеме: это предусмотрено для того, чтобы не препятствовать видимости и возможности быстро покинуть автомобиль.

Подушки безопасности не срабатывают в случае менее сильных ударов, при которых для обеспечения оптимальной защиты оказывается достаточно одних ремней безопасности. Сила удара зависит от вида препятствия и скорости автомобиля в момент столкновения.

**Подушки безопасности работают только при включенном зажигании.**

**Примечание:** газ, выходящий из подушки, может оказывать незначительное раздражающее воздействие.



### ПЕРЕДНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ


Они установлены в ступице рулевого колеса для водителя и в приборной панели для переднего пассажира. Обе подушки срабатывают одновременно, за исключением случая, когда подушка безопасности пассажира отключена.

### Контроль исправности подушек безопасности



Если этот сигнализатор горит и одновременно с ним раздается звук зуммера, сопровождаемый сообщением на дисплее

**"Подушка безопасности неисправна"**, обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО для проверки системы.



### Отключение подушки безопасности переднего пассажира\*

Для обеспечения безопасности Вашего ребенка необходимо обязательно отключать подушку безопасности переднего пассажира при установке на его сиденье детского сиденья спинкой к направлению движения.

Выньте из замка ключ зажигания, вставьте его в щель выключателя подушки безопасности переднего пассажира **1**, поверните его в положение **"OFF"** и выньте, оставив это положение.

Сигнализатор подушки безопасности на приборной панели будет гореть, пока подушка будет отключена.

\* В зависимости от страны поставки.

## ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕЖО 307

В положении "OFF" подушка безопасности переднего пассажира не сработает в случае столкновения.

После снятия детского сиденья поверните выключатель в положение "ON", чтобы подключить подушку безопасности переднего пассажира и обеспечить его защиту в случае столкновения.

### Контроль исправности подушки безопасности

Контроль обеспечивается сигнализатором, который загорается на приборной панели в сопровождении зуммера и соответствующей надписи на дисплее.



Поверните ключ в замке зажигания в положение 2 ("Зажигание включено") : если загорается этот сигнализатор и одновременно звучит зуммер, а на дисплее появляется сообщение "Подушка безопасности переднего пассажира отключена", значит, подушка переднего пассажира не работает (т.е. выключатель подушки повернут в положение "OFF").

### БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ\* И ОКОННЫЕ ПОДУШКИ-ШТОРЫ\*

Боковые подушки безопасности встроены в спинки передних сидений со стороны двери.

Воздушные подушки-шторы встроены в стойки и верхнюю часть потолка салона.

Каждая подушка срабатывает в случае сильного удара с той стороны, откуда последовал удар, независимо от другой подушки.

### Контроль исправности

Контроль исправности подушек безопасности обеспечивается сигнализатором, расположенным на приборной панели.



Если сигнализатор горит и одновременно раздается звук зуммера, сопровождаемый сообщением на дисплее "Боковая подушка/Подушка-штора неисправна", обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

\* В зависимости от варианта исполнения или комплектации автомобиля.

## ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕЖО 307



Для обеспечения наибольшей эффективности передних и боковых\* подушек безопасности необходимо выполнять следующие правила:

- Всегда пристегивайтесь на своем месте ремнями безопасности, которые должны быть правильно отрегулированы.
- Сидите в естественной вертикальной позе (пассажиру воспрещается класть ноги на переднюю панель).
- Не размещайте никаких предметов между людьми, сидящими на передних сиденьях, и подушками безопасности. Они могут помешать работе подушек или поранить людей, сидящих на передних сиденьях.
- Категорически запрещено кому-либо проводить работы с системами подушек безопасности за исключением квалифицированного персонала сервисных станций ПЕЖО.
- После аварии или в случае кражи автомобиля необходимо обязательно проверить систему подушек безопасности.
- Все элементы системы подушки безопасности рассчитаны на эксплуатацию в течение десяти лет со дня выпуска автомобиля. В конце указанного срока необходимо их заменить на сервисной станции ПЕЖО.

### Передние подушки безопасности

- Не водите автомобиль, удерживая рулевое колесо за спицы, и не кладите руки на ступицу рулевого колеса.
- По возможности откажитесь от курения, поскольку при надувании подушек безопасности это может привести к ожогам или ранениям сигаретой или трубкой.
- Запрещается снимать и протыкать ступицу рулевого колеса, в которой находится подушка, или подвергать ее сильным ударам.

### Боковые подушки безопасности\*

- Запрещается привинчивать или приклеивать какие-либо предметы к спинкам передних сидений. Это может привести к ранениям грудной клетки и живота при надувании боковых подушек безопасности.
- Не приближайтесь к двери ближе, чем это необходимо.
- На передние сиденья допускается надевать только сертифицированные специальные чехлы, не мешающие работе боковых подушек безопасности. По этому вопросу проконсультируйтесь на сервисной станции ПЕЖО.

### Оконные подушки-шторы\*

- Запрещается прикреплять или приклеивать какие-либо предметы к стойкам и потолку салона. Это может привести к ранению головы при надувании подушки-шторы.
- Запрещается отвинчивать болты крепления потолочных поручней, так как ими же прикреплены к потолку и подушки-шторы.

\* В зависимости от варианта исполнения или комплектации автомобиля.

## ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕЖО 307

В положении "OFF" подушка безопасности переднего пассажира не сработает в случае столкновения.

После снятия детского сиденья поверните выключатель в положение "ON", чтобы подключить подушку безопасности переднего пассажира и обеспечить его защиту в случае столкновения.

### Контроль исправности подушки безопасности

Контроль обеспечивается сигнализатором, который загорается на приборной панели в сопровождении зуммера и соответствующей надписи на дисплее.



Поверните ключ в замке зажигания в положение 2 ("Зажигание включено") : если загорается этот сигнализатор и одновременно звучит зуммер, а на дисплее появляется сообщение "Подушка безопасности переднего пассажира отключена", значит, подушка переднего пассажира не работает (т.е. выключатель подушки повернут в положение "OFF").

### БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ\* И ОКОННЫЕ ПОДУШКИ-ШТОРЫ\*

Боковые подушки безопасности встроены в спинки передних сидений со стороны двери.

Воздушные подушки-шторы встроены в стойки и верхнюю часть потолка салона.

Каждая подушка срабатывает в случае сильного удара с той стороны, откуда последовал удар, независимо от другой подушки.

### Контроль исправности

Контроль исправности подушек безопасности обеспечивается сигнализатором, расположенным на приборной панели.



Если сигнализатор горит и одновременно раздается звук зуммера, сопровождаемый сообщением на дисплее "Боковая подушка/Подушка-штора неисправна", обратитесь на сервисную станцию ПЕЖО.

\* В зависимости от варианта исполнения или комплектации автомобиля.

## ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕЖО 307



Для обеспечения наибольшей эффективности передних и боковых\* подушек безопасности необходимо выполнять следующие правила:

- Всегда пристегивайтесь на своем месте ремнями безопасности, которые должны быть правильно отрегулированы.
- Сидите в естественной вертикальной позе (пассажиру воспрещается класть ноги на переднюю панель).
- Не размещайте никаких предметов между людьми, сидящими на передних сиденьях, и подушками безопасности. Они могут помешать работе подушек или поранить людей, сидящих на передних сиденьях.
- Категорически запрещено кому-либо проводить работы с системами подушек безопасности за исключением квалифицированного персонала сервисных станций ПЕЖО.
- После аварии или в случае кражи автомобиля необходимо обязательно проверить систему подушек безопасности.
- Все элементы системы подушки безопасности рассчитаны на эксплуатацию в течение десяти лет со дня выпуска автомобиля. В конце указанного срока необходимо их заменить на сервисной станции ПЕЖО.

### Передние подушки безопасности

- Не водите автомобиль, удерживая рулевое колесо за спицы, и не кладите руки на ступицу рулевого колеса.
- По возможности откажитесь от курения, поскольку при надувании подушек безопасности это может привести к ожогам или ранениям сигаретой или трубкой.
- Запрещается снимать и протыкать ступицу рулевого колеса, в которой находится подушка, или подвергать ее сильным ударам.

### Боковые подушки безопасности\*

- Запрещается привинчивать или приклеивать какие-либо предметы к спинкам передних сидений. Это может привести к ранениям грудной клетки и живота при надувании боковых подушек безопасности.
- Не приближайтесь к двери ближе, чем это необходимо.
- На передние сиденья допускается надевать только сертифицированные специальные чехлы, не мешающие работе боковых подушек безопасности. По этому вопросу проконсультируйтесь на сервисной станции ПЕЖО.

### Оконные подушки-шторы\*

- Запрещается прикреплять или приклеивать какие-либо предметы к стойкам и потолку салона. Это может привести к ранению головы при надувании подушки-шторы.
- Запрещается отвинчивать болты крепления потолочных поручней, так как ими же прикреплены к потолку и подушки-шторы.

\* В зависимости от варианта исполнения или комплектации автомобиля.